

# 纸板桶拆卸作业程序说明

非常感谢您此次使用本公司产品。

本公司产品的外包装“纸板桶”是新型的纤维制圆筒，可以轻松分解为纸制部分和金属制部分。纸制部分可轻松减容，大大有助于客户削减废弃物处理成本。此外，除具有强度、轻巧性和易用性等特性外，还具有不必担心生锈的特性。

## 纸板桶拆解程序

### 1. 佩戴防护设备。(照片A)

- 请务必穿戴长袖工作服、长裤、劳动手套等防护手套及安全鞋等。加以处理。此外，请遵照贵公司的规定佩戴防护帽（安全帽等）、防护眼镜及防尘面罩等防护设备。



照片A

### 2. 准备纸板桶和裁纸刀。

- 准备要拆解的纸板桶。拆解时会多少产生一些纸屑。请在即使产生纸屑也不会引发问题的地方拆解。此外，请在可将纸板桶立置的平坦地方作业。使用裁纸刀作业时，请充分注意，不要造成割伤。



照片B

### 3. 取下纸板桶的箍带。(照片B)

- 拉起纸板桶盖侧面的箍带手柄，取下箍带。

#### 4·取下纸板桶的桶盖。(照片C)

- 拉起并取下纸板桶上的盖子。请将取下的桶盖和箍带放置在不妨碍拆解作业的地方。



照片 C

#### 5·确认纸板桶的内容物。(照片D)

- 确认纸板桶中是否有内容物（聚乙烯袋等）。如有内容物请取出，并遵照贵公司规定加以处理。

※未取下箍带或桶盖的状态下进行拆解作业，或未取出内容物的状态下进行拆解作业会导致事故发生，请切勿如此作业。



照片 D

#### 6·将纸板桶底部朝上放置。(照片E)

- 将纸板桶倒置，使其底部朝上，处于可以看到底盖封闭密封贴的状态。



照片 E

## 7 · 在底盖封闭密封贴上向内划开。(照片F)

- 沿着底盖，用裁纸刀在底盖封闭密封贴上向内划开。

※ 裁纸刀非常危险，作业时请充分注意。



照片 F

## 8 · 将底盖封闭密封贴 向内划开一周。(照片G)

- 用裁纸刀将底盖封闭密封贴向内划开一周。



照片 G

## 9 · 取下底盖。(照片H)

- 用双手提起并取下底盖。

※ 弯腰作业会导致腰痛，请以合适的姿势作业。



照片 H

## 10. 完全取下底盖。(照片I)

- 从纸板桶上完全取下底盖。

※ 底盖边缘可能会划伤手指，取下时请充分注意。



照片 I

## 11. 用手在纸板桶的底纸部分 施力。(照片J、K)

- 在纸板桶底纸的圆周部分慢慢施力，取下底纸。当底纸开始脱离时，同时向尚未分离的部分沿底纸圆周施力一周后，底纸会落在地板上，请清除落下的底纸。这样就只剩下纸筒状态的剩余部分。

※ 请不要使用脚。有可能会失去平衡而跌倒，非常危险。



照片 J



照片 K

## 1 2 · 用手对纸筒施力，将其压平。(照片L、M)

● 将纸筒横放，通过用手施力将其压平。

※ 因纸筒有弹性，用脚部踩压，或坐在上面挤压的话，有跌倒的危险。请务必用手操作。



照片L

## 1 3 · 拆解作业完成。(照片N)

● 拆解为“压平的纸筒”、“底纸”、“金属箍带”和“盖”等4部分。拆解后，请遵照各国各地区的法律或各都道府县的条例等，实施回收利用或废弃处理。



照片M



照片N

● 关于纸板桶的咨询，  
请联系本公司制造部。

株式会社品燃洁而美 制造部

〒455-0051 名古屋市港区中川本町1丁目1番地

电话 052-653-3201